



Quadrillage pour placer les bandes de Velcro centrées au milieu des traits : Utiliser un petit marker noir Stanley Fine Tip.

- 1 - Dépoussiérer et dégraisser toute la surface des panneaux avec un chiffon humide propre, puis avec de l'alcool à brûler.
- 2 - Distribuer les 5 lignes horizontales de niveau tous les 52,5 cm en partant du bas des panneaux.
- 3 - Distribuer les 11 lignes verticales de niveau tous les 52,5 cm en partant du milieu exacte des panneaux.

